

Pflegehinweise

Möbeloberflächen bitte nur mit einem Mikrofasertuch und warmer, milder Seifenlauge reinigen. Keine scharfen Reiniger oder Scheuerschwämme verwenden. Bei Bedarf können Flecken auch mit einem feuchten Schmutzradierer-Schwämmchen entfernt werden (bitte vorsichtig verwenden). Die geölten Holzkanten bitte nur mit einem trockenen Tuch säubern.

Stoffoberfläche mit einem leicht feuchten Schwämmchen (milde Seifenlauge) sauber tupfen. Keine kreisenden Bewegungen, sondern immer in Webrichtung vorsichtig reiben. Bei stärkeren Verschmutzungen können die Bezüge auch abgenommen werden und bei 30°C mit einem Colorwaschmittel im Schonwaschgang gewaschen werden. Die Polsterhüllen dürfen nicht in der Trommel getrocknet werden. Bei geringer Temperatur darf der Stoff gebügelt werden. Die Hüllen dürfen schonend chemisch gereinigt werden.



Kunstlederoberfläche mit einem Mikrofasertuch und warmer, milder Seifenlauge reinigen. Stärkere Verschmutzungen können mit einer Mischung aus Spiritus und Waschbenzin im Verhältnis 1:1 gereinigt werden. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Sicherheitshinweise

Bitte die Möbelverbinder je nach Beanspruchung regelmäßig mit dem Inbus nachziehen. Bitte nicht auf den Tisch stellen oder setzen. Einzelne Möbel der Serie Archipel sollten untereinander mit den Gurtbändern verbunden werden, um sie zu stabilisieren. Das Regal darf nicht freistehend verwendet werden, da es sonst umfallen kann.